



Kurzanleitung

FTS-23 GPS Tracker




Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Modell FTS-23 Tracker entschieden haben. Dieses Handbuch beschreibt, die Spezifikationen, Installation, Wartung und den Zugang zur Factory Tracking APP.



Vorderansicht




Rückansicht

PACKET INHALT

Nr.	Artikel	Stk.
1.	Tracker	1
2.	Stromkabel	1
3.	Kleber	1
4.	Anleitung	1

DEFINITION DER KABELVERBINDUNG



Nr.	Farbe	Definition
1.	Schwarz	Minuspole
2.	Rot	Pluspol

SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Spezifikation
Spannung	5V-90V
Stromstärke	20mA@12V(Quiescent current 10mA)
Grösse	L78mmXB20mmX6.5mm
Positionierung	GPS
Positionierung Richtigkeit	Positioniergenauigkeit <10 m (Diese Daten dienen nur als Referenz und werden vom Firmenlabor gemessen. Manchmal hängen Fehler mit dem Gelände und dem Fahrzeugstandort zusammen.)
Kommunikationsnetzwerk	GPRS
Kommunikationsmethode	TCP/IP
Arbeitstemperatur	-25°C bis 75°C
Licht Alarm	Ja
Nettogewicht	25g
Arbeitszeit der eingebaute Batterie	30-45 Min
Schutzklasse	IP55

OPTIMALE EINBAUORTE

- A. Sicherungskasten, Motorraum, Innenraum, Kofferraum oder Stossstange, Staufächer
- B. Vermeiden Sie > Vibrationen, hohe Temperaturen oder Orte, an denen das Gerät nass werden kann.

ZUGANG ZUR PLATTFORM

1. Plattform www.fts-web.com
2. Android und IOS APP
 - Scannen Sie den QR-Code um die App herunterzuladen, oder suchen Sie direkt nach der „**Factory Tracking**“ App



IOS



Android

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantie und Gewährleistungen finden Sie unter:

www.fts-gps.com